



ORIGINAL SINCE 1851.

La macchina per cucire SINGER® C5200 computerizzata è facile da usare con caratteristiche che ti aiutano ad iniziare a cucire più velocemente, come la selezione del punto tramite pulsante e l'infilare l'ago. Cuci la moda, decorazioni per la casa, trapunte, artigianato ed altro ancora. Con 80 punti tra cui scegliere, inclusi 6 occhielli ad un solo passaggio, avrai tantissime opzioni creative.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

80 punti – base, elasticizzati e decorativi per una vasta gamma di tecniche di cucito e tessuti

8 piedini inclusi – Grandi extra per espandere le capacità della tua macchina

Schermo LCD – selezione diretta dei punti, lunghezza e larghezza regolabili

Selezione dei punti diretta ad un tocco – trova il punto che vuoi cucire e cucilo

Tavolo allungabase incluso – Per avere una superficie di cucito adatta a progetti più grandi

Luci LED – fornisce un'illuminazione brillante e duratura dell'area di cucito

Infilare l'ago – infilare l'ago senza sforzo risparmiando tempo

Regolazione lunghezza e larghezza punto – personalizza i punti per le varie tecniche di cucito

Occhielli ad un solo passaggio – travette, occhielli arrotondati, ecc,

Telaio in metallo – per una lunga durata

Braccio libero – cucire con facilità aree più piccole e difficili come i bordi dei pantaloni e i polsini

Accessori – 8 Piedini, tavolo allungabase

C5205

Macchina per cucire elettronica



ACCESSORI INCLUSI

Piedino multiuso

Piedino per cerniera

Piedino per occhielli

Piedino orlo invisibile

Piedino sopraggitto

Piedino per cerniera invisibile

Piedino a rulli

Aghi

Bobine SINGER® Class 15 (metallo)

Ferma spole

Porta spola ausiliario

Placca ricamo

Cacciavite per placca ago

Taglia asole/spazzolino

Copertina morbida

Tavolino allungabase

www.singer.it

SINGER, ed il Cameo "S" sono marchi esclusivi di The Singer Company Limited S.à.r.l. o sue Affiliate.

©2019 The Singer Company Limited S.à.r.l. o sue Affiliate. Tutti i diritti riservati.